

Link do produktu: <https://sklepgalicja.pl/swieca-sojowa-zapachowa-ruqumi-uno-diva-170g-p-12941.html>

Świeca sojowa zapachowa Ruqumi Uno Diva 170g



Cena	55,90 zł
Kod producenta	RUQSWUNO170_DIVAS

Opis produktu

Świeca sojowa Ruqumi Uno Diva

Odkryj zapach, który wypełni Twoje wnętrze elegancją, niczym luksusowe perfumy dopełniające stylizację. Kobięca kompozycja, inspirowana najlepszymi nutami zapachowymi, łączy wyrafinowany jaśmin z subtelną słodką bobu tonka, tworząc harmonijną i stylową całość. To aromat, który emanuje pewnością siebie, zmysłowością i klasą — idealny dla osób ceniących szyk i wyjątkową atmosferę.

9 zasad prawidłowego palenia świec sojowych:

- * **Pierwsze palenie jest najważniejsze:** Przy pierwszym paleniu świecy sojowej, pozwól jej palić się tak długo, aż wosk roztopi się do krawędzi naczynia. To zapobiega tunelowaniu się świecy w przyszłości.
- * **Skracaj knot:** Przed każdym kolejnym paleniem świecy, skróć knot do około 0,5 cm. Dzięki temu świeca będzie palić się czysto i równomiernie.
- * **Czas palenia:** Nie pal świecy sojowej jednorazowo dłużej niż 3-4 godziny. Zbyt długie palenie może spowodować przegrzanie świecy i szybsze wypalenie zapachu.
- * **Bezpieczeństwo przede wszystkim:** Nigdy nie zostawiaj palącej się świecy bez nadzoru. Trzymaj ją z dala od dzieci, zwierząt i materiałów łatwopalnych.
- * **Odpowiednie miejsce:** Świecę sojową stawiaj na stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni. Unikaj miejsc, w których świeca może być narażona na przeciągi.
- * **Cierpliwość popłaca:** Po zgaszeniu świecy, poczekaj, aż wosk całkowicie stwardnieje. Dzięki temu świeca będzie dłużej pachnieć.
- * **Regularna pielęgnacja:** Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z powierzchni wosku. To pomoże utrzymać świecę w dobrym stanie.
- * **Przechowywanie:** Świece sojowe najlepiej przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła.

Przy używaniu naturalnych świec sojowych należy zachować ogólne zasady bezpieczeństwa:

- świeca powinna stać na płaskiej, żaroodpornej powierzchni, z dala od łatwopalnych przedmiotów i przeciągów
- świecy nie należy przenosić kiedy wosk jest w stanie ciekłym
- podczas palenia kilku świec należy ustawić je w odległości ok. 10cm od siebie
- świeca powinna znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt
- nie należy zostawiać zapalanej świecy bez nadzoru
- podczas każdego palenia świecy należy zachować ostrożność, by uniknąć oparzenia